



Das AV (Air Ventilationssystem) einstellen

Die Tashev Rucksäcke mit einem Fassungsvermögen von 40 - 45 Liter (Tracker 45, Summit 42, Vihren 40, Distance 40, Eiger 40) besitzen ein AV Tragesystem. Diese Rucksäcke sind überwiegend für Bergwanderungen und eine Traglast von max. 15 kg konzipiert.

Das zentrale Element des AV-Systems ist ein T-förmiger Duraluminiumrahmen. Das Ventilationskanal in der Rückenpolsterung, welches entlang der gesamten Rückseite verläuft, sorgt für ausgezeichnete Belüftung und hohen Tragekomfort.

So funktioniert es Schritt für Schritt:

- 1 Fülle zunächst deinen Rucksack annähernd mit den Ausrüstungsgegenständen und der Bekleidung, die Du bei Deiner Wanderung oder Trekkingtour mitzunehmen gedenkst, damit der Rucksack ungefähr das voraussichtlich zu tragende Gewicht hat.

Schau Dir genau die Rückseite des Rucksacks an: Jedes einzelne Detail, jeder Riemen oder Schnalle erfüllt einen bestimmten Zweck. Achte unbedingt darauf, diese beim Anpassen nicht komplett zu verstellen.

Achte besonders auf die Anpassungsschnallen. Indem Du sie mit dem Daumen nach oben ziehst, werden die Anpassungsschlaufen gelockert und lassen sich wie gewünscht einstellen. Wenn Du die Anpassungsschnalle löst, wird dadurch die Anpassungsschleufe fixiert.

- 2 Lockere nun die Riemen von Hüft-, Schulter- und Brustgurt und ebenfalls die Lageverstellriemen an Schulter- und Hüftgurt (s. Abbildung 2) und setze den Rucksack auf.

- 3 Schließe den Hüftgurt so, dass er mit seiner Mitte die obere Kante der Beckenknochen umfasst und fixiere ihn gut in dieser Position. Der Gurt sollte nicht oberhalb der Hüftknochen aufliegen und auch nicht an der Hüfte herunterrutschen.

Ziehe nun die die Lageverstellriemen am Hüftgurt fest, diese geben dem Rucksack zusätzliche Stabilität. Straffe als nächstes die beiden Anpassungsschlaufen am unteren, dann die am oberen Ende der Schulterträger. Wichtig ist dabei, dass der Ansatz des Schulterträgers nicht zu hoch und nicht zu tief liegt. Dieser sollte etwas mittig der Schulterblätter liegen.

- 4 Nun kannst du den Brustgurt schließen. Achte dabei auf die richtige Höhe, so dass dieser oberhalb der Brust nicht stört. Zieh den Brustgurt nicht zu fest, denn er soll eigentlich nur das seitliche verrutschen der Schultergurte verhindern. Auch die Atmung sollte dadurch nicht beeinflusst werden. Wenn die Schultergurte am Hals reiben, hast du meistens den Brustgurt zu fest angezogen. Bei längeren Touren und hoher Traglast kann man den Brustgurt abwechselnd schließen und lösen, um die Schulter zu entlasten.

Besuchen Sie unseren
Online-Shop auf

www.outdoorme.de

Bedienungsanleitung



MOUNT S+



NEU

CORDURA

MOUNT 100+20



CORDURA

SUMMIT 85+15



KENTAURUS 80+15



CORDURA

ALPIN 80+15



VIHREN 70+10



KENTAURUS 60+10



CORDURA

SUMMIT 65+10



Tashev®
OUTDOORS

TRACKER 55+8



CORDURA

ALPIN 60+10



SUMMIT 42



CORDURA

VIHREN 40



TRACKER 45



DISTANCE 40



EIGER 40



CORDURA

FOCUS 30



NEU

CORDURA

PointONE Wasserfilter Sawyer Mini



PointONE Wasserfilter Sawyer Squeeze

PointZEROTWO Wasserreiniger Sawyer SP194



Gerne laden wir Sie in unseren Showroom ein, der eine Übersicht über unser Produktportfolio bietet.

OutdoorMe Showroom (im Gewerbehof)
Hugo-Viehoff Str. 84, 40468 Düsseldorf

